

## El descans del guerrer

 Tino Morte

 Jordi Play

Assessorament: Marc Gombau, Quim Frigola i Skiman&Co

El que ara veureu és el que es fa amb uns esquís quan els porteu a un taller especialitzat que disposa de la millor maquinària necessària.

Està clar que unes soles com aquestes necessiten una mica d'atenció. No poden començar en aquest estat una nova temporada



### Passos a seguir

**FOTO 1:** Primer de tot, l'eskimán revisa els esquís per veure el seu estat. Comprovarà que no tinguin cap problema afegit –com ara parts de la sola arrancades, cantells trencats, deslaminacions..., que s'haurien de reparar abans de fer la posta a punt. Tot seguit, i per evitar que s'enganxin amb els especialistes o amb les màquines, es bloquegen els frens.

**FOTO 2:** Seguidament, i amb una llimadora de banda, eliminem la primera capa degradada de la sola, tant dels cantells com del polietilè: material del qual estan fetes les soles dels esquís.

**FOTO 3:** Ara ja tenim l'esquí net, però no del tot. A les ratllades més fondes encara hi poden haver-hi restes de porqueria, com ara terra o cera, les quals s'han de treure, ja que si no ho fem hi ha el risc que el plàstic que hi posem per omplir-les no s'enganxi bé. De manera que a la primera baixada salti tot, deixant la sola de l'esquí gairebé com estava abans de portar-la al taller.

**FOTO 4:** A continuació treballarem el cantell lateral i ja li donarem l'angle desitjat.

**FOTO 5:** Ara aplicarem una capa de plàstic a les soles. Això omplirà totes les ratllades.

**FOTO 6:** Seguidament, eliminarem el plàstic que sobra, i farem una primera planejada de l'esquí.

**FOTOS 7:** Un cop fet aquest pas, cal fer el que es coneix amb el nom de tuning. És a dir, l'angulació del cantell de la sola. I, un cop donat aquest pas, farem el rectificat de la sola, així com l'estructura o planejat final i dibuix de la sola.

**FOTO 8 i 9:** Aparentment l'esquí ja està fet, però no és així. Cal dur l'esquí al banc i fer els acabats finals, els quals són: arrodonir el fil dels cantells d'espàtules i cues, tant del punt de contacte cap endavant a les espàtules, com del punt de contacte cap endarrere a les cues.

**FOTO 10:** Tot seguit eliminem les rebaves dels cantells i ara només queda l'operació de l'encerat.

#### **FOTO 11: La funció de l'encerat**

La missió principal de l'encerat és mantenir les soles dels esquís hidratades, unes soles hidratades són unes soles sanes i unes soles sanes sempre lliscaran bé. Hi ha diferents tècniques per encerar uns esquís, i algunes són terriblement sofisticades, però la que aquí us ensenyem és senzillament aplicar una capa de cera calenta a les soles, que no rascarem. Ja tenim la sola aïllada del món exterior i els cantells també quedaven protegits i no se'ns rovellaven.

I així passen l'estiu els nostres esquís. Per tornar-los operatius només hem de rascar aquesta capa de cera, i tindrem els esquís com acabats de sortir del taller després d'una posta a punt.

Bona esquidada!! ✨

